

## <u>วิธีเอาผ้าคลุมล้อรถกระเช้าไฟฟ้า</u>



ตัดความยาวผ้าใบ <u>2.5ม</u>.



เตรียมเชือก<u>2เส้น</u> ความยาว<u>3.5ม.</u>



พับให้เป็น<mark>3ส่วน</mark> กว้าง<u>60ซม.</u>



ขับรถให้ล้อมา ตำแหน่งตรงกลางของ ผ้าใบ



ตำแหน่งตรงกลาง ตามรูป



นำผ้าใบมาคลุมล้อ



เจาะรูที่ผ้าใบเพื่อให้ สามารถรอยเชือกได้



นำเชือกมาร้อยตามรู ที่เจาะไว้



มัดให้แน่น ให้เป็น รูปดาว



ด้านหลังให้มัด

<u>หลวมๆ</u>เพื่อไม่ให้ล้อ

เสียดสีผ้าใบ