## วิธีการจอดรถกระเช้า Skymaster ในพื้นที่ถาดเอียง



1).หันหัวรถลงกับทางลาดชันที่ต่ำกว่าให้ ได้ระดับ แล้วปลดเกียร์ว่างจากนั้น ดึง เบรกมือ

2). ควรตั้งขาช้างข้างหน้าก่อนและให้ล้อ หลังแตะพื้นถนน<u>ถ้าหากขาช้างข้างหน้าสูง</u> <u>ไม่พอให้นำแผ่นรองขาช้างมาเสริมให้สูงได้</u>

3). เมื่อเสร็จงานแล้วจะเก็บขาช้างให้เก็บจาก ด้านหลังก่อนทุกครั้งแล้วค่อยเก็บด้านหน้าที่หลัง <u>เพราะหากเก็บด้านหน้าก่อนอาจเกิดอุบัติเหตุได้</u>









